

Brennwertnutzung

Bei der Brennwertnutzung wird die im Wasserdampf des Abgases enthaltene Wärme (latente Wärme) durch einen zweiten Abgaswärmetauscher nutzbar gemacht. Dadurch erhöht sich der [Nutzungsgrad](#) der Anlage um bis zu 10 Prozentpunkte.